

## MAUI ファームウェア アップデート

MAUI®ファームウェアの無料アップデートは定期的リリースされます。当社のウェブサイトからソフトウェアをダウンロードするには、アカウント登録が必要です。登録ユーザーには、新バージョンがリリースされるとメールで通知されます。MAUIソフトウェアセットアップウィザードを使用すると、MAUI Studio®デスクトップソフトウェア、MAUIオシロスコープファームウェア(必要なDLL、デバイスドライバ、集積回路用の低レベルマイクロコードを含む)、またはWavePulserソフトウェアをインストールできます。このアップデートによって、オシロスコープのDドライブに保存されているパネル設定、波形、スクリーンキャプチャ、キャリブレーション定数、その他のデータが変更または削除されることはありません。



**注意:** オシロスコープに MAUI Studio をインストールしないでください。



**注:** Windows 10 オシロスコープにソフトウェアをインストールするには、オシロスコープの現在のパスワード(LCRYADMIN)を入力する必要があります。固有のパスワードが設定されたオシロスコープの場合、出荷時のパスワードは本体に貼付されたステッカーに記載されています。ステッカーが貼付されていないオシロスコープは、デフォルトのパスワード(SCOPEADMIN)で出荷されています。受領後にパスワードが変更されている場合は、IT部門またはラボの管理者にご確認ください。

### ダウンロード手順

1. [software download page](#)にアクセスします。
2. お使いのシリーズとモデル番号を選択します。
3. 登録ログイン情報を入力するか、新しいアカウントを作成します。アカウントがないと続行できません。
4. ダウンロードリンクをクリックし、インストーラをオシロスコープのデスクトップに保存するか、USBストレージデバイスに保存して機器に転送するかを選択します。

### インストール手順



**注意:** インストールには数分かかる場合があります。インストール中は絶対に電源を切らないでください。

1. オシロスコープのメニューバーから「ファイル」>「終了」を選択してMAUIを終了します。
2. mauinstaller64 <バージョン>.exe を参照し、ダブルクリックしてセットアップウィザードを起動します。
3. 現在のLCRYADMINパスワードを入力します。
4. 「次へ」をクリックしてインストールを開始します。
5. 使用許諾契約を確認し、同意します。「次へ」をクリックします。

6. オシロスコープのアップデートについては、以下のチェックボックスをオンにしてください。
  - MAUIオシロスコープ(DSOデバイスドライバとDSOマイクロコードのアップグレードを含む)
  - MAUIブラウザ
  - オプションで、オシロスコープからSPARQまたはWavePulserを駆動する場合は、それらを選択します。



7. 「インストール」をクリックします。
8. Windowsのセキュリティ警告が表示された場合は、ファイルを信頼してインストールします。
9. 「ハードウェアプログラマ」画面が表示された場合は、すべてのコードのインストールに同意し、プログラミングが完了したことを確認してから閉じるボックスをクリックします。
10. インストールが完了したら、「今すぐ再起動」を選択し、「完了」をクリックします。

### リリースノート

リリースノートは、新しいバージョンごとに提供されます。インストーラをダウンロードしたWebページに掲載されています。

### QualiPHY/QualiPHY 2をご利用のお客様へ

MAUI/MAUI Studio ProとQualiPHY/QualiPHY 2のソフトウェアバージョンは、正常に動作するために、小数点第2位まで一致する必要があります。オシロスコープのファームウェアまたはPCのMAUI Studio Proをアップグレードする場合は、QualiPHYのバージョンをできるだけ早くアップグレードしてください。



**注意:** アップデート前のバージョンのインストーラーは以下に保存されています。以下の手順で旧バージョンをバックアップしておいてください。必要な場合には元のバージョンに戻すことが出来ます。(アップデートするとこのファイルはインストールしたバージョンのもので上書きされます。)

1. オシロスコープのソフトウェアをFileメニュー>Exitで終了し、Windowsデスクトップを表示します。
  2. D:ドライブを開きます。
  3. D:ドライブを開いているウィンドウのメニューバーからViewを開き、Show/hideの欄でHidden itemsにチェックを入れます。
  4. Installフォルダが見えるようになりますので、その中にあるXStreamDSOInstaller.exeをデスクトップ等にバックアップします。バージョン番号は表示されていませんがこれがアップデート前のバージョンのインストーラーとなります。
- ※ アップデートがうまくいかない場合にはサポートにご連絡ください。